

# Instructions

## Nettoyage de véhicules équipés de marquages rétro réfléchissants

Afin d'obtenir le meilleur résultat, suivez les instructions suivantes, ainsi que les conseils pratiques pour le nettoyage des véhicules.

15

**Angle maximal du jet d'eau :**  
15° (vertical/horizontal) ne pas diriger le jet à plat sur les bords du marquage.

1

**Distance minimale du jet d'eau :**  
1 mètre

80

**Pression maximale du jet d'eau :**  
80 barres (1000 psi)

Large

**Large amplitude d'aspersion**

### Conseils pratiques pour le nettoyage des véhicules marqués par les films rétro réfléchissants 3M™ Scotchlite™ :

<b>Bords sales :</b>	la saleté qui s'amasse le long des bords des marquages rétro réfléchissants n'aura aucune influence sur le degré de rétro réflexion des marquages. Ne pas essayer d'enlever la saleté par l'utilisation abusive des installations à haute pression. Ceci pourrait causer le détachement des bords et le délaminage.
<b>Température maximale de l'eau :</b>	60°C
<b>Détergents :</b>	faibles en taux d'alcalin ou d'acides (entre 3 en 11 Ph) non abrasifs absence de solvants forts ou d'alcool.

### Alternative wasprocedures

<b>Eponge/chiffon doux :</b>	utilisez de l'eau chaude ou froide avec un détergent non agressif et rincez à l'eau claire.
<b>Car-wash :</b>	les marquages rétro réfléchissants en film 3M supportent régulièrement le lavage au car-wash.