



Sistema 3M VHB GPH

Instrucciones de aplicación


- 1 Limpie en una sola dirección (NO FROTAR) las zonas a unir con limpiador tipo IPA, MEC etc. Dejar secar 5-10 minutos. Aplique la imprimación 3M 94. Dejar secar 5-10 minutos




- 2 Aplique una tira de VHB GPH sobre el primer sustrato una vez que las superficies estén limpias y secas. Evite tocar con los dedos la zona a adhesivar.




- 3 Aplique una presión firme sobre la cinta con un rodillo manual y retirar protector de la cinta .



- 4 Posicionar el segundo sustrato correctamente sobre el primero previamente limpio e imprimado como en el paso 1 y aplique una presión FUERTE Y UNIFORME CON RODILLO y luego también al conjunto.



- 5 Deje tiempo para que la unión fragüe antes de intentar separar las piezas: el 50% de la adherencia se consigue a los 10 minutos con la VHB GPH, y el 90% a las 24 horas a 23°C



Recuerde :

- **La temperatura ambiente, de las piezas y de la cinta deberá ser de al menos 15 °C.**
- **El paralelismo entre las piezas debe ser lo más perfecto posible. La cinta solamente absorbe holguras de, como máximo, la mitad de su grosor.**
- **El óxido, restos de pintura o siliconas, etc, deberán eliminarse antes del paso 1 con almohadillas Scotch-Brite.**